


PURE
CYCLING

QUICK START GUIDE

SPECTRAL:ON M091 M129

IMPORTANT!
READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE FIRST
USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

FOR UNBOXING AND
ASSEMBLY SCAN HERE



CANYON



CANYON
SUPPORT CENTRE

**CONTACT YOUR LOCAL SUPPORT: CANYON CUSTOMER SERVICE
– WWW.CANYON.COM/CONTACT**

DE (+49) 261 9490 3000 | **UK** (+44) 3331501967 | **AU** (+61) 1 300 712 003 | **NZ** (+61) 3 9771 1607
FR (+33) 890 710 132 | **ES** (+34) 910470740 | **IT** (+39) 045515527 | **NL** (+31) 40 - 808 0485
BE (+32) 16 98 03 99 | **PT** (+351) 308813087 | **DK** (+45) 88741040 | **FI** (+358) 942 457 777
CZ (+420) 226 259 001 | **SK** (+421) 220 510 450 | **PL** (+48) 918 288 008 | **SE** (+46) 105551996
NO (+47) 69676050 | **JP** (+81) 6-4560-5500 | **KO** (+82) 26 105 4040



EN ATTENTION: This Quick Start Guide is not a replacement for the Canyon User Manual. The complete Canyon User Guide contains other important information about your bike. Please scan the QR code below to download it, or visit www.canyon.com for a range of answers and information on questions you may have.

Canyon mountain bikes are high-performance sports bikes featuring pro-level lightweight construction – they must be cared for and maintained as such. Misuse, improper assembly, or lack of maintenance can make your bike unsafe for use. Attention: this may cause danger of accidents.

You can find general information on care and inspection, recommended screw torques, and service and maintenance intervals in the Mountain Bike Manual on our website at www.canyon.com. In case it is an E-Bike, please refer to the specific instructions and information found in the Pedelec Manual. If you use your bike on public roads, your bike must be equipped in accordance with the legal requirements of the country where you ride. Please inform yourself about the country's relevant laws.

We can offer our customers indispensable spare parts for Canyon articles until at least the end of the statutory warranty period. However, we reserve the right to offer equivalent or higher quality spare parts in the event of unavailability during this period. You can find further information on spare parts at www.canyon.com.

DE ACHTUNG! Dieser Quick-Start-Guide ersetzt nicht das Canyon Benutzerhandbuch. Das vollständige Canyon Benutzerhandbuch enthält weitere wichtige Informationen zu deinem Bike. Bitte scanne zum Download den QR Code unten oder besuche unsere Website www.canyon.com, auf der du viele Antworten und Informationen zu möglichen Fragen findest.

Canyon Mountainbikes sind hochwertige Sportgeräte und leichtbau-optimierte Konstruktionen auf Profineiveau. Deswegen behandle sie auch wie ein Profi. Missbrauch, nicht fachgerechter Zusammenbau oder fehlende Wartung können deine Rennmaschine unsicher für den Gebrauch machen. Achtung, es besteht Unfallgefahr!

Allgemeine Hinweise zu Pflege & Inspektionen, empfohlenen Schraubendrehmomenten und Service- & Wartungsintervallen findest Du in dem Fahrradhandbuch Mountainbike auf unserer Website www.canyon.com. Falls es sich um ein E-Bike handelt, bitte außerdem die spezifischen Hinweise und Informationen im Pedelec Handbuch beachten. Wenn Du mit Deinem Fahrrad am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmst, muss Dein Rad gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Einsatzlandes ausgestattet sein. Bitte informiere Dich über die gültigen Bestimmungen des jeweiligen Landes.

Für CANYON Artikel werden wir unseren Kunden unverzichtbare Ersatzteile bis mindestens zum Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist anbieten können. Wir behalten uns jedoch vor, bei eventueller Nichtverfügbarkeit während dieses Zeitraums, gleichwertige oder höherwertige Ersatzteile anzubieten. Weitere Informationen zu Ersatzteilen findest Du auf unserer Website unter www.canyon.com.

FR ATTENTION: ce Guide de Démarrage Rapide ne remplace pas le Manuel de l'Utilisateur Canyon. Le Guide de l'utilisateur Canyon complet contient d'autres informations importantes à propos de votre vélo. Veuillez scanner le QR code ci-dessous pour le télécharger ou veuillez visiter www.canyon.com pour trouver une sélection de réponses et d'informations sur les questions que vous pourriez vous poser.

Les VTT Canyon sont des vélos haute-performance offrant une légèreté de construction de niveau professionnel. Ils doivent être entretenus soigneusement pour conserver leurs qualités. Une mauvaise utilisation, un assemblage inapproprié ou un manque d'entretien peuvent rendre votre vélo impropre à l'utilisation. Attention : risques de danger ou d'accidents.

Vous trouverez des informations générales sur l'entretien et les inspections, les couples de serrage recommandés et les intervalles de révision dans le Manuel du VTT, sur www.canyon.com. Dans le cas d'un VAE, veuillez vous référer aux instructions spécifiques que vous trouverez dans le Manuel Pedelec. Si vous utilisez votre vélo sur route ouverte en France, il doit être équipé obligatoirement d'un éclairage et de dispositifs de signalisation. Veuillez respecter la réglementation de votre pays.

Nous pouvons proposer à nos clients les pièces détachées indispensables aux produits Canyon, au moins jusqu'à la fin de la période de garantie. Néanmoins, nous nous réservons le droit de proposer des pièces détachées de qualité équivalente ou supérieure dans le cas d'une indisponibilité durant cette période. Vous trouverez de plus amples informations sur les pièces détachées sur www.canyon.com.

ES ATENCIÓN: Esta guía rápida no sustituye al manual de instrucciones de Canyon. Éste contiene información importante sobre tu bicicleta. Por favor, escanea el código QR bajo la bicicleta para descargarlo o visita www.canyon.com para obtener información y respuestas a preguntas que podrías tener.

Las bicicletas de montaña Canyon son bicicletas de alto rendimiento con una construcción ligera; y deben ser cuidadas y mantenidas como tales. El uso inadecuado, el montaje incorrecto o la falta de mantenimiento pueden hacer que tu bici no sea segura. Atención: esto puede causar accidentes.

Puedes encontrar información general sobre el cuidado, mantenimiento y pares de apriete en nuestro manual para bicicletas de montaña o en nuestra web www.canyon.com. Si tienes una e-bike consulta las instrucciones específicas recogidas en el manual del motor de asistencia al pedaleo. Si usas la bicicleta en carreteras públicas debes montar de acuerdo a la legislación vigente del país en el que vayas a montar. Por favor, infórmate de la legislación en esta materia.

Ofrecemos a nuestros clientes recambios para artículos Canyon hasta, al menos, el periodo que cubre la garantía estatutaria. Sin embargo, nos reservamos el derecho de ofrecer recambios de la misma o mayor calidad en caso de que los originales no se encontrasen disponibles durante este periodo. Puedes encontrar más información sobre recambios en www.canyon.com.

IT IMPORTANTE! Questa Quick Start Guide non sostituisce il Manuale Canyon. Il Manuale contiene maggiori informazioni e dettagli riguardanti la tua bicicletta. Effettua la scansione del QR code sottostante per scaricarlo, oppure visita il sito www.canyon.com per maggiori informazioni.

Le mountain bike Canyon sono biciclette sportive ad alte prestazioni caratterizzate da una realizzazione professionale: devono essere curate e mantenute come tali. L'uso improprio, l'assemblaggio improprio o la mancanza di manutenzione possono rendere la bici non sicura per l'utilizzo. Attenzione: la mancata cura può causare il rischio di incidenti.

Sul manuale per la mountain bike o sul nostro sito web www.canyon.com sono disponibili informazioni generali su cura della bici, coppie di serraggio e intervalli di manutenzione consigliati. Nel caso di e-bike, si prega di consultare le informazioni e le istruzioni specifiche disponibili all'interno del manuale Pedelec. Se si utilizza la bicicletta su strade pubbliche, la bicicletta deve essere equipaggiata in conformità con i requisiti di legge del Paese. Si prega di informarsi riguardo alla legislazione vigente nel Paese in cui viene utilizzata.

Siamo in grado di offrire ai nostri clienti pezzi di ricambio indispensabili per articoli Canyon fino almeno al termine del periodo di garanzia legale. Tuttavia, ci riserviamo il diritto di offrire pezzi di ricambio di qualità equivalente o superiore in caso di indisponibilità durante tale periodo. Ulteriori informazioni sui pezzi di ricambio sono disponibili su www.canyon.com.

NL OPGELET! Deze Quick Start Guide vervangt de Canyon User Guide niet. De volledige Canyon User Guide bevat andere belangrijke informatie over je bike. Download de Canyon User Guide door onderstaande QR code te scannen of surf naar www.canyon.com voor de antwoorden op veelgestelde vragen.

Canyon mountainbikes zijn sportieve high-performance fietsen die worden gekenmerkt door een professionele, superlichte constructie. Zij moeten als zodanig verzorgd en onderhouden worden. Foutief gebruik, onjuiste assemblage of gebrek aan onderhoud kunnen schade toebrengen aan je bike en deze onveilig maken om nog mee te rijden. Dit kan leiden tot ongevallen.

Je kunt algemene informatie vinden over reparaties, aanbevolen onderhoudsmomenten en onderhoud in de Mountain Bike Manual op onze website www.canyon.com. Als je een e-bike hebt, richt je je tot de specifieke instructies en informatie die kunt vinden in de Pedelec Manual. Als je met je fiets op de openbare weg rijdt, moet deze conform de wettelijke vereisten van het desbetreffende land zijn. Gelieve je daarom te informeren over de relevante wetten van je land.

We voorzien onze klanten van noodzakelijke vervangonderdelen voor Canyon producten tot minstens het einde van de wettelijke garantieperiode. We behouden ons echter het recht om gelijkwaardige onderdelen of onderdelen van hogere kwaliteit aan te bieden indien de gevraagde onderdelen op het moment van de aanvraag niet beschikbaar zijn. Verdere informatie over vervangonderdelen vind je op www.canyon.com.

PT ATENÇÃO! ste guia de início rápido não é uma substituição do manual do utilizador da Canyon. O manual do utilizador da Canyon completo contém outra informação importante sobre a tua bicicleta. Por favor, digitaliza o código QR abaixo para descarregá-lo ou visita www.canyon.com para mais respostas e informação em relação às perguntas que possas ter.

As bicicletas de montanha da Canyon são bicicletas desportivas de alto desempenho com uma construção profissional muito leve, portanto, devem ter os cuidados que precisam. Um mau uso, uma montagem inadequada ou a falta de manutenção podem fazer com que a

tua bicicleta não seja segura. Atenção: isto pode causar perigos ou acidentes.

Podes encontrar informação geral sobre cuidados e manutenção, apertos torque recomendados e sobre pausas de serviço no manual de bicicleta de montanha no nosso site em www.canyon.com. Se usas a tua bicicleta em estradas públicas, esta deve estar equipada de acordo com os requisitos legais do país onde pedalas. Por favor, informa-te das leis do país.

Podemos oferecer aos nossos clientes as peças de substituição indispensáveis até ao fim do período de garantia, como mínimo. Não obstante, temos o direito de oferecer peças equivalentes ou superiores caso não haja disponibilidade nesse período. Podes encontrar mais informação sobre as peças de substituição em www.canyon.com.

DK VIGTIGT! Denne Quick Start Guide er ikke en erstatning for Canyon User Manualen. Den komplette Canyon User Guide indeholder andre vigtige informationer omkring din cykel. Scan venligst QR koden herunder for at downloade den, eller besøg www.canyon.com for at få svar og information omkring spærgsmål som du måtte have.

Canyon mountainbikes er high-performance sportscykler i yderst lette konstruktioner - de skal plejes og vedligeholdes som dette. Misligholdelse, uordentlig samling eller mangel på pleje kan gøre din cykel usikker at benytte. Vigtigt: Dette kan skabe fare for for ulykker.

Du kan finde generel information omkring pleje og inspektion, anbefalede skrue torques samt service og vedligeholdelses intervaller i Mountainbike Manualen på vores hjemmeside www.canyon.com. Hvis det drejer sig om en E-bike, så brug venligst de specifikke instruktioner beskrevet i Pedelec Manualen. Hvis du bruger din cykel på offentlige veje, skal din cykel være udstyret efter lovens rammer i det land du kører i. Informer venligst dig selv om landets relevante love.

Vi kan tilbyde vores kunder uundværlige reservedele til Canyon produkter, frem til enden på den lovlige garantiperiode. Vi forholder os dog retten til at tilbyde tilsvarende eller højere kvalitets reservedele hvis vi kommer ud for ikke at have dem tilgængelige i denne periode. Du kan finde yderligere information om reservedele på www.canyon.com

FI HUOM! Tämä pikaopas ei korvaa Canyon-käyttöohjekirjaa tai muita pyörän käyttämiseen liittyviä ohjeita. Käyttöohjekirja sisältää pyörää koskevia tärkeitä tietoja. Skannaa ohainen QR-koodi käyttöohjekirjan lataamiseksi, ja löydät myös kotisivuiltamme www.canyon.com kattavasti vastauksia yleisiin kysymyksiin. Canyon-maastopyörät ovat huippuluokan pyöriä, jotka ovat uskomat-

toman kevyitä. Tästä syystä pyöriä on hoidettava ammattimaisesti. Virheellinen käyttö, väärä asennustapa tai puutteellinen huolto voivat vaarantaa pyöräsi turvallisuuden, mikä voi johtaa onnettomuuteen.

Löydät yleistä tietoa pyörien huollosta ja tarkastuksista, suositteluisista vääntömomenteista sekä huoltovälineistä pyöräsi käyttöohjekirjasta tai osoitteesta www.canyon.com. Jos kyseessä on sähköpyörä, lue tarkemmat ohjeet ja tiedot sähköpyörän käyttöohjekirjasta. Jos ajat pyörää yleisillä teillä, huolehdi siitä, että pyörässä on lain vaatimat lisävarusteet. Tutustu oman maasi liikennelainsäädäntöön.

Tarjoamme asiakkaillemme Canyon-varaosia vähintään lain vaatiman takuajan puitteissa. Varaamme oikeuden tarjota vastaavia tai laadukkaampia varaosia tilanteissa, joissa tiettyä varaosaa ei ole saatavilla. Löydät lisätietoja varaosista osoitteesta www.canyon.com.

CZ POZOR: Tato Stručná příručka není náhradou za uživatelskou příručku Canyon. Kompletní uživatelská příručka Canyon obsahuje další důležité informace o Vašem kole. Chcete-li si ji stáhnout, načtěte si níže uvedený QR kód nebo navštivte www.canyon.com, kde naleznete řadu odpovědí a informací na otázky, které můžete mít.

Horská kola Canyon jsou výsoce výkonná sportovní kola s profesionální lehkou konstrukcí - musí být ošetřována a udržována jako taková. Nesprávné použití, nesprávná montáž nebo nedostatečná údržba mohou způsobit, že Vaše kolo nebude bezpečné. Pozor: hrozí nebezpečí nehody.

Obecné informace o péči a kontrole, doporučených utahovacích momentech šroubů a intervalech servisu a údržby naleznete v příručce Mountain Bike Manual na našich webových stránkách www.canyon.com. V případě, že se jedná o elektrokolo, je třeba se řídit specifickými pokyny a informacemi, které najdete v návodu pro elektrokolo. Pokud používáte kolo na veřejných komunikacích, musí být vaše kolo vybudováno v souladu s právními předpisy země, ve které jezdíte. Informujte se prosím o příslušných zákonech dané země.

Můžeme nabídnout našim zákazníkům nepostradatelné náhradní díly pro výrobky Canyon alespoň do konce zákonné záruční doby. Vyrážáme si však právo nabídnout alternativní díly nebo díly vyšší kvality v případě nedostupnosti během tohoto období. Další informace o náhradních dílech naleznete na www.canyon.com.

PL UWAGA! Niniejszy Quick Start Guide nie zastępuje Instrukcji Użytkownika Canyon w której znajdziesz wszystkie ważne informacje na temat Twojego roweru. Aby pobrać instrukcję zeskanuj poniższy kod QR lub odwiedź www.canyon.com i poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Rowery górskie Canyon to wysokiej klasy sportowe i zaawansowane

konstrukcje, często umożliwiające jazdę na profesjonalnym poziomie i tak też powinny być traktowane i serwisowane. Niewłaściwy montaż, nieodpowiednie użytkowanie i brak serwisu mogą sprawić, że jazda na rowerze nie będzie bezpieczna. Uwaga: może to nawet doprowadzić do wypadku.

Ogólne informacje dotyczące obsługi roweru górskiego, rekomendowanych momentów dokręcenia śrub oraz interwałów serwisowych znajdziesz w Instrukcji Roweru MTB na Canyon.com. Jeśli chcesz używać roweru na drogach publicznych pamiętaj o wyposażeniu wymagającym przepisami w Twoim kraju lub w miejscu, gdzie zamierzasz jeździć. Zapoznaj się z przepisami przed rozpoczęciem jazdy.

Możemy zaopferować naszym klientom niezbędne części zamienne do produktów Canyon przynajmniej do końca obowiązkowego okresu gwarancji. Równocześnie zastrzegamy sobie prawo do zaopferowania porównywalnego lub wyższej klasy produktu w przypadku niedostępności danego elementu. Więcej informacji na temat części zamiennych znajdziesz na Canyon.com.

SE OBSERVERA! Vår Quick Start Guide är inte en ersättning för vår användarmanual. Den kompletta användarmanualen innehåller viktig information om din cykel som du inte hittar i Quick Start Guide. Så vi uppmanar dig att scanna QR-koden nedan för att ladda ner eller besök www.canyon.com där du hittar all information du behöver.

Mountainbikes från Canyon är högpresterande sportcyklar tillverkade i lätta material på högsta proffsnivå - och måste skötas och underhållas som sådana. Felaktig användning, felaktig montering eller bristande underhåll kan leda till att cykeln blir farlig att använda och kan orsaka olyckor.

Du hittar generell information om vård och översyn, rekommenderade åtdragningsmoment, service- och underhållsintervaller i manualen för mountainbike på vår hemsida www.canyon.com. Om du har en elcykel, var vänlig följ instruktionerna och informationen som du hittar i Pedelec-manualen. Om du använder din cykel på allmänna vägar skall din cykel vara utrustad enligt gällande lagar i landet du befinner dig. Informera oss om gällande lagar för aktuellt land.

Vi erbjuder våra kunder nödvändiga reservdelar till Canyon-artiklar åtminstone till slutet av den lagstadgade garantiperioden. Vi förbehåller oss emellertid rätten att erbjuda motsvarande eller delar av högre kvalitet om originaldelen är slut på lager. Du hittar mer information om reservdelar på www.canyon.com.

NO OBS! Vår Quick Start Guide er ikke en erstatning for vår brukermanual. Brukermanualen innholder viktig informasjon om din sykkel,

som du ikke finner i Quick Start Guide. Vi oppfordrer deg til å scanne QR koden, eller besøke canyon.com, der du vil finne all den informasjonen du trenger.

Canyon treningscykler er utviklet for prestasjon på øverste proff-nivå, med lettvektskonstruksjoner som krever vedlikehold. Feil bruk, feil montering eller mangelfullt vedlikehold, kan gjøre din sykkel farlig å bruke. Merk: dette kan medføre fare for ulykker.

Du finner generell informasjon om vedlikehold og inspeksjon, anbefalt skru-moment og service-intervaller i Mountain Bike Manual på vår nettside, www.canyon.com. Hvis det er en el-sykkel, vennligst se instruksjon i el-sykkel, brukermanual. Hvis du bruker sykkel på offentlige veier, må din sykkel være utstyrt i samsvar med med trafikk-regler i det landet du sykler. Vennligst gjør deg kjent med relevante lover i respektive land.

Vi kan tilby våre kunder uunværlige reservdelar for Canyon produkter i garantiperioden og noen ganger lengre. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å tilby tilsvarende reservdelar eller av høyere kvalitet i tilfeller av manglende tilgjengelighet i perioden. Du kan finne mer informasjon om reservdelar på www.canyon.com

CN 注意: 這個 Quick Start Guide 並不可取代 Canyon 使用說明書。完整版 Canyon 使用說明書包含了其他重要的資訊。請掃描下方二維碼以下載使用說明書, 或上 www.canyon.com 網站以獲得其他更多所需要的資訊。

Canyon 登山車是高性能輕量化設計的自行車, 請正確地使用與保養。登各種不正確的使用, 組裝, 不當的保養, 都可能對使用安全上造成危害。注意: 可能會引起事故發生的危險。

一般使用、保養、檢查、建議的螺絲扭力值、保養週期表, 請參閱您的登山車使用說明書 或上 www.canyon.com 下載參閱。如果您的愛車是電動自行車, 請參閱專屬電動自行車使用說明書裡的指示與說明。如果您在一般公開道路上使用, 請確認您的自行車已有配備當地國家法規要求的對應零件。請遵照當地國家法律使用與騎乘。

在有效保固期內我們會供應必要的補修零件。然而在此保固期間若當零件供應有短缺或無法供應時, 得以相同等級或更高級的零件做替代。更多有關補修零件的資訊請參閱 www.canyon.com。

JP 注意: このクイックスタートガイドは、Canyon 取扱説明書の代替とはなりません。Canyon 取扱説明書には、ご使用にあたり重要な事項が記載されていますので、ご使用前に必ずよく読みその手順に従ってください。このQRコードをスキャンしてCanyon

取扱説明書をダウンロードするか、www.canyon.comにてご使用に必要な情報をご確認ください。

Canyonのマウンテンバイクはプロレベルの軽量設計を持つ、ハイパフォーマンス・スポーツバイクです。そのためその取扱いとメンテナンスは正しく行ってください。誤用、不適切な組み付けとメンテナンスにより、バイクを安全に使用できなくなる恐れがあります。注意: これにより事故につながる恐れがあります。

バイクの正しい取扱い、点検方法、ボルトの指定トルク、定期的な点検間隔など重要な情報が掲載されているマウンテンバイク取扱説明書は、www.canyon.comからダウンロードできます。E-バイクの場合は、Pedelec取扱説明書にある特定の指示と情報を参照してください。自転車で公道を走行する場合には、その地域の道路管理者および政府による交通法規を熟知し、これを守りした装備、および走行を行ってください。

Canyon製フレーム、フォーク等に必要な補修部品は、少なくともお客様ご購入から2年間の基本保証期間内において在庫し、必要な際に販売できるよう整えてあります。しかしながらCanyonは、互換性のある同等または上位の部品でこれを代替する権利を有します。補修部品について詳しくは、www.canyon.comをご参照ください。

KO 주의: Quick Start Guide는 캐니언 사용자 설명서에 대체하지 않습니다. 이 캐니언 사용자 설명서에는 자전거에 대한 자세한 정보와 기타 세부 정보가 포함되어 있습니다. 다운로드하시려면 아래 QR코드를 스캔하거나 자세한 내용은 www.canyon.com 사이트를 참조하십시오.

캐니언 산악자전거는 프로 수준의 가벼운 구조를 특징으로 하는 최고의 스포츠 자전거입니다. 잘못된 사용, 부적절한 조립 또는 유지 보수 소홀은 자전거를 사용하기에 안전하지 않게 할 수 있습니다. 주의: 이것은 사고의 위험을 야기할 수 있습니다.


www.canyon.com의 산악 자전거 설명서에서 관리 및 검사, 권장하는 볼트의 체결 강도 및 서비스, 유지 보수에 대한 일반적인 정보를 확인하세요. 전기자전거의 경우에는 전용 매뉴얼에 포함된 전기자전거 관련 설명 및 정보를 참고해주시기 바랍니다. 공공 도로에서 자전거를 타는 경우 자전거를 타고 있는 국가의 법적인 요건에 맞추어야 합니다. 당신의 국가에 해당하는 법적인 요건을 확인하세요.

우리는 법적 보증 기간이 끝날때까지 캐니언의 필수적인 예비 부품을 고객에게 제공합니다. 이 기간동안 제공할 수 없는 경우 동등하거나 더 우수한 예비 부품을 제공합니다. 예비 부품에 대한 자세한 내용은 www.canyon.com에서 확인할 수 있습니다.

1	UNPACKING	P. 09		
2	WHEEL ASSEMBLY	P. 10		
3	PREPARATION HANDLEBAR INSTALLATION	P. 12		
4	HANDLEBAR INSTALLATION ST31	P. 13		
	HEIGHT ADJUSTMENT ST31 (OPTIONAL)	P. 14		
5	HANDLEBAR INSTALLATION CP12	P. 16		
	HEIGHT ADJUSTMENT CP12 (OPTIONAL)	P. 17		
6	CONNECTING DISPLAY AND DROPPER-REMOTE	P. 19		
7	PEDAL INSTALLATION	P. 20		
8	SEATPOST ADJUSTMENT	P. 21		
9	SADDLE ADJUSTMENT	P. 23		
10	FORK AND SHOCK SETUP	P. 24		
11	TIRE PRESSURE	P. 25		
12	DISCONNECTING BATTERY & CHARGING	P. 26		
13	CONNECTING BATTERY & SWITCHING BIKE ON/OFF	P. 28		
	WARNING	P. 29		
	CHECK BIKE CATEGORY	P. 30		
	CHECK SHIMANO MANUAL	P. 31		
	MAINTENANCE - ACTIVITIES		P. 32	
	CHECKLIST - BEFORE FIRST RIDE		P. 34	
	CHECKLIST - BEFORE EVERY RIDE		P. 35	
	MAINTENANCE		P. 36	
	DISSASSEMBLY REAR WHEEL		P. 42	
	ASSEMBLY REAR WHEEL		P. 43	
	BEFORE REMOVING BATTERY		P. 44	
	REMOVE BATTERY (OPTIONAL)		P. 45	
	INSTALL BATTERY (OPTIONAL)		P. 46	
	BATTERY LED INDICATOR		P. 47	
	BATTERY MAINTENANCE		P. 48	
	INFO - ACROS BLOCK LOCK		P. 50	
	GEAR - BOTTLE HOLDER		P. 51	
	EXPLOSION DRAWING & SPARE PART LIST		P. 52	




INCLUDED (SMALL BOX)




**QUICK
START
GUIDE**






INCLUDED (BIKEGUARD)




NOT INCLUDED







1.1




1.2




1.3




1.4




1.5




1.6




2.1




2.2




2.3





2.4




2.5




2.6




2.7



2.8




2.9




3 PREPARATION HANDLEBAR INSTALLATION



3.1



3.2



3.3




13 → HANDLEBAR ST31




16 → COCKPIT CP12


4.1




4.2




4.3




4.4








4.5





4.6




HEIGHT ADJUSTMENT ST31 (OPTIONAL)







5.1





5.2





5.3







5.4





5.5








HEIGHT ADJUSTMENT CP12 (OPTIONAL)




6.1



6.2




6.3




6.4

Dropper Remote




7 PEDAL INSTALLATION


7.1




7.2




7.3




7.4




7.5





8.1





8.2




8.3




8.4






8.5





8.6








10.1




10.2




10.3








12.1






12.2



12.3





STORAGE

- UP TO 3 MONTHS:
TEMPERATURE RANGE -20 °C TO +45 °C
- MORE THAN 3 MONTHS:
TEMPERATURE RANGE 0 °C TO +45 °C

CHARGING

- THE PERMITTED AMBIENT TEMPERATURE DURING CHARGING IS 0 °C TO +45 °C.

RIDING (DISCHARGING)

- THE BATTERY CAN BE USED AT AMBIENT TEMPERATURES BETWEEN -10 °C AND +55 °C.

LAGERUNG

- BIS ZU 3 MONATE:
TEMPERATURBEREICH -20 °C BIS +45 °C
- MEHR ALS 3 MONATE:
TEMPERATURBEREICH 0 °C BIS +45 °C

LADEN

- DIE ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR WÄHREND DES LADEVORGANGS BETRÄGT 0 °C BIS +45 °C.

FAHREN (ENTLADEN)

- DIE BATTERIE DARF BEI UMGEBUNGSTEMPERATUREN VON -10 °C BIS +55 °C VERWENDET WERDEN.

STOCKAGE

- JUSQU'À 3 MOIS :
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE -20 °C À +45 °C
- PLUS DE 3 MOIS :
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE 0 °C À +45 °C

RECHARGE


- LA TEMPÉRATURE AMBIANTE AUTORISÉE PENDANT LA RECHARGE EST DE 0 °C À +45 °C.

CONDUITE (DÉCHARGE)


- LA BATTERIE PEUT ÊTRE UTILISÉE À DES TEMPÉRATURES AMBIANTES COMPRIS ENTRE -10 °C ET +55 °C.

13 CONNECTING BATTERY & SWITCHING BIKE ON/OFF


13.1



13.2






13.3







CHECK BIKE CATEGORY

Check the category & intended purposes
of your bike in the Canyon User Manual



FOR SOFTWARE UPDATES AND FURTHER
INFORMATION, PLEASE CHECK THE
SHIMANO MANUAL.





CANYON APP

Unlock all of your
bike's features in
one place



Connect via app





EN: INSPECT
DE: PRÜFEN
FR: INSPECTER



SEAL/POLISH SURFACE
OBERFLÄCHE VERSIEGELN
SCELLER LA SURFACE



**RETIGHTEN SCREWS,
BOLTS & NUTS**
**SCHRAUBVERBINDUNG
NACHZIEHEN**
**SERRER LA VIS DE
RACCORDEMENT**



WET CLEAN
WASCHEN
LAVER



GREASE COMPONENT
BAUTEIL FETTEN
COMPOSANT DE GRAISSE




CHECK MEASUREMENTS
AUF MAB PRÜFEN
VERIFIER LA TAILLE




DRY CLEAN
TROCKEN REINIGEN
NETTOYER À SEC



LUBRICATE COMPONENT
BAUTEIL SCHMIEREN
LUBRIFIER LE COMPOSANT




ADJUST COMPONENT
EINSTELLEN
AJUSTER




USE BIKE CLEANER
REINIGER NUTZEN
UTILISER UN NETTOYANT



USE SHOCK PUMP
SCHOCKPUMPE NUTZEN
UTILISER LA POMPE À CHOC



CHECK BEARING CLEARANCE
LAGERSPIEL KONTROLLIEREN
**VERIFIER LE JEU DES
ROULEMENTS**



CHECK FOR CRACKS
AUF RISSE PRÜFEN
VERIFIER LES FISSURES



USE ASSEMBLY PASTE
MONTAGEPASTE VERWENDEN
UTILISER DE LA PÂTE DE MONTAGE



SEE A MECHANIC IF NECESSARY
BEI BEDARF TECHNIKER AUFsuchen
APPELÉZ UN TECHNICIEN SI NECESSAIRE

WARNINGS



CONSULT MANUFACTURER MANUAL
HERSTELLER-HANDBUCH BEACHTEN
OBSERVER LE MANUEL DU FABRICANT





Nm

ALWAYS USE CORRECT TORQUE
RICHTIGES DREHMOMENT BEACHTEN
ASSUREZ-VOUS DU COUPLE CORRECT




**ALWAYS REMOVE
BATTERY BEFORE
WORKING ON YOUR BIKE**




DON'T USE HIGH-PRESSURE CLEANER
HOCHDRUCKREINIGER NICHT BENUTZEN
NETTOYEUR HAUTE PRESSION INTERDIT


1 Check brake system




2 Check function of dropper post




3 Check the battery cover and the level of charge of the battery




4 Check axles front and rear




5 Check tire pressure




6 Bed-in your brake system




- 1** Check and/or retighten wheel fastening system, pedals, bolts & nuts




- 2** Check your Canyon for proper functionality




- 3** Check bike, tyre & all components for damage, wear & material fatigue




- 4** Test brake system, be aware of dirtiness especially residuals of lubrication or grease





- 5** Check wear of brake pads




- 6** Check tyre pressure




1 COMPLETE BIKE**2 DRIVETRAIN**

AFTER EVERY 2 WEEKS



1 SHOCK




2 SUSPENSION




3 DRIVETRAIN COMPONENTS



1 SPOKES & HUBS




2 HEADSET BEARING




3 CHECK FOR FIRMWARE UPDATES EP800



4 PEDALS, CRANK & BOTTOM BRACKET





5 TYRES & RIMS




AFTER EVERY 6 MONTHS


1 CHAIN WEAR




3 SURFACES




2 CABLES




4 CARBON PARTS







1 DROPPER POST



2 COCKPIT




3 ATTACHED PARTS




**YOUR BIKE'S NOW
PROPERLY
MAINTAINED**


1




2




3




4














SRAM








Shimano












INSTALL BATTERY (OPTIONAL)



Battery LED Indicator					
Operation Status	Description				
Turn on	Press power button for 1 second				
Turn off	LED1・LED3・LED5 lights on after pressing power button for at least 10 seconds				
Charging Status	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5
0~19%	●	○	○	○	○
20~39%	●	●	○	○	○
40~59%	●	●	●	○	○
60~79%	●	●	●	●	○
80~99%	●	●	●	●	●
100%	●	●	●	●	●
Discharging Status	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5
<1%	●	○	○	○	○
1~19%	●	○	○	○	○
20~39%	●	●	○	○	○
40~59%	●	●	●	○	○
60~79%	●	●	●	●	○
80~100%	●	●	●	●	●
Error Status	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5
Voltage Protection	●	●	○	○	○
Temperature Protection	●	○	●	○	○
Current Protection	●	○	○	●	○
Permanent Failure	●	○	○	○	●
●: ON ○: OFF ●: Flashing					



BATTERY STORAGE – SAFETY INSTRUCTIONS

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND PETS.
ALWAYS STORE THE BATTERY IN A SAFE LOCATION
INACCESSIBLE TO CHILDREN AND ANIMALS.

OPTIMAL CHARGE LEVEL: APPROX. 70%.
THIS CORRESPONDS TO 3 TO 4 LEDS ILLUMINATED
ON THE BATTERY.

RECHARGE AFTER EXTENDED STORAGE:
RECHARGE THE BATTERY AFTER 3 MONTHS AT THE
LATEST TO PREVENT DEEP DISCHARGE.

PROTECT FROM SUNLIGHT AND WEATHER:
AVOID DIRECT SUNLIGHT, RAIN, SNOW OR
EXCESSIVE HUMIDITY – BOTH FOR THE BATTERY
AND THE BICYCLE.

BATTERIE – HINWEISE ZUR SICHEREN AUFBEWAHRUNG

AUSSER REICHWEITE VON KINDERN UND HAUSTIEREN
AUFBEWAHREN.
LAGERN SIE DIE BATTERIE STETS AN EINEM SICHEREN
ORT, DER FÜR KINDER UND TIERE UNZUGÄNGLICH IST.

OPTIMALER LADEZUSTAND: CA. 70 %.
DIES ENTSpricht 3 BIS 4 LEUCHTENDEN LEDS AM
AKKU.

NACHLADEN BEI LÄNGERER LAGERUNG:
LADEN SIE DIE BATTERIE NACH SPÄTESTENS 3
MONATEN NACH, UM EINE TIEFENTLADUNG ZU
VERMEIDEN.

VOR SONNE UND WITTERUNG SCHÜTZEN:
VERMEIDEN SIE DIREKTE SONNENEINSTRALHUNG
SOWIE REGEN, SCHNEE ODER STARKE FEUCHTIGKEIT
– SOWOHL FÜR DIE BATTERIE ALS AUCH DAS
FAHRRAD.

STOCKAGE DE LA BATTERIE – CONSIGNES DE SÉCURITÉ


TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES
ANIMAUX.



STOCKEZ TOUJOURS LA BATTERIE DANS UN
ENDROIT SÛR, INACCESSIBLE AUX ENFANTS ET AUX
ANIMAUX.

NIVEAU DE CHARGE OPTIMAL : ENV. 70 %.
CELA CORRESPOND À 3 À 4 VOYANTS LED ALLUMÉS
SUR LA BATTERIE.





RECHARGE APRÈS UNE LONGUE PÉRIODE DE
STOCKAGE :
RECHARGEZ LA BATTERIE AU PLUS TARD APRÈS 3
MOIS POUR ÉVITER UNE DÉCHARGE PROFONDE.

PROTÉGER DU SOLEIL ET DES INTEMPÉRIES :
ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU SOLEIL, LA PLUIE,
LA NEIGE OU UNE FORTE HUMIDITÉ – POUR LA
BATTERIE ET LE VÉLO.







Canyon Bottle Holder GP0292-01
Part number: 10008652
available from:



EXPLODED-VIEW DRAWINGS:







READY TO RIDE!

CANYON
SUPPORT CENTRE



FOR THE UNITED STATES OF AMERICA:

CANYON BICYCLES USA INC.

5600 AVENIDA ENCINAS, SUITE 180, CARLSBAD, CA 92008,
(833) 226-9661, WWW.CANYON.COM

FOR ASIA PACIFIC (APAC):

CANYON BICYCLES ASIA PACIFIC PTE. LTD

138 CECIL STREET, #10-01, CECIL COURT,
69538 SINGAPORE, WWW.CANYON.COM

A company duly incorporated under the laws of Singapore.
Registration number: UEN 202510684W

FOR ALL OTHER COUNTRIES:

CANYON BICYCLES GMBH

KARL-TESCHE-STRASSE 12, D-56073 KOBLENZ
TEL: +49 (0)261 9490 3000, WWW.CANYON.COM

VERSION: 22.09.25 | 20031682 | 027-V04